



## K465 Knauf Perlfix

### Συγκολλητικό

Υλικό	Χρήση	Ιδιότητες
<p><b>Σύσταση υλικού</b> Ημιυδρίτης γύψος με διάφορα πρόσμεικτα</p> <p><b>Αποθήκευση</b> Τα σακιά πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό μέρος πάνω σε ξύλινες παλέτες</p> <p><b>Στοιχεία παραγγελίας</b> 30kg σακί Κωδικός: 71109000 4.5kg σακί<sup>1</sup> Κωδικός: 21021050</p>	<p>To Perlfix χρησιμοποιείται για την επικόλληση:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Γυψοσανίδων</li> <li>• Μονωτικών υλικών (πλάκες πολυυστερίνης, πλάκες πετροβάμβακα)</li> <li>• Πάνελ γυψοσανίδας και μονωτικού υλικού πολυυστερίνης ή πετροβάμβακα σε τοιχοποίες που διαθέτουν υπόβαθρο με πρόσφυση και απορροφητικότητα.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σκόνη, έτοιμο για ανάμειξη</li> <li>• Με βάση τον γύψο</li> <li>• Ανακατεύεται εύκολα</li> <li>• Κρεμώδης υφή</li> <li>• Σπατουλάρεται εύκολα</li> <li>• Έχει καλή πρόσφυση</li> <li>• Καλή αποδοτικότητα</li> <li>• Γρήγορη επίτευξη αντοχής</li> <li>• Χρόνος επεξεργασιμότητας περίπου 30min.</li> </ul>

## Επεξεργασία

### Υπόβαθρο

- Το υπόβαθρο πρέπει να είναι, σταθερό, καθαρό, χωρίς σκόνες και στεγνό, ιδιαίτερα οι επιφάνειες σκυροδέματος μπετόν πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς υπολείμματα από το καλούπι ή άλλα αποσυγκολλητικά υγρά.
- Λείες επιφάνειες, χωρίς αποροφητικότητα, πρέπει να ασταρώνονται με Knauf Betokontakt για να αυξάνεται η πρόσφυση.
- Όταν το υπόβαθρο είναι πολύ αποροφητικό πρέπει να ασταρώνεται με Knauf Grundiermittel.

### Ανάμιξη

30 kg Knauf Perlfix προστίθενται σε 16 l νερό και ανακατεύονται με ηλεκτρικό αναδευτήρα μέχρι να δώσουν μία κρεμώδη υφή.

### Κατανάλωση υλικού

Με 30kg Knauf Perlfix μπορούν να τοποθετηθούν περίπου 6 m<sup>2</sup> γυψοσανίδας.

### Επεξεργασία

- Σε ανώμαλες επιφάνειες τοποθετείται το Knauf Perlfix με μυστρί σε αποστάσεις 35 cm περιμετρικά και μία σειρά στο εσωτερικό της επιφάνειας της γυψοσανίδας. Όταν το υπόβαθρο είναι πολύ ανώμαλο ευθύγραμμίζονται πρώτα τα κενά με λωρίδες γυψοσανίδας πλάτους 10 cm επικολλημένες με Knauf Perlfix.
- Οι γυψοσανίδες πιέζονται στο υπόβαθρο, και αλφαδιάζονται με πήχη.
- Η τοποθέτηση γίνεται χωρίς κενά στους αρμούς, και οι αρμοί στοκάρονται με Knauf Uniflott ή Knauf Fugenfüller Leicht, ή Knauf Jointfiller Super.

### Θερμοκρασία επεξεργασίας / υποβάθρου

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου και του υποβάθρου δεν πρέπει να είναι κάτω από 5° C.

### Χρόνος επεξεργασίας

Από την στιγμή της ανάμιξης για περίπου 30 λεπτά ανάλογα με το υπόβαθρο το υλικό είναι επεξεργάσιμο. Δοχεία και εργαλεία που δεν είναι καθαρά μειώνουν τον χρόνο επεξεργασιμότητας του υλικού. Το αλφάδιασμα των γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται πριν αρχίσει να στερεοποιείται το Knauf Perlfix.

### Υποδείξεις

Το Knauf Perlfix δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα υλικά, διότι αλλάζουν δραστικά οι ιδιοτήτες του. Τα εργαλεία και οι κάδοι πρέπει μετά την χρήση να ξεπλένονται με νερό.